

## CABLAGGIO E FUNZIONI (A1)

La corretta installazione del prodotto richiede all'installatore una buona conoscenza dell'elettronica, dei sistemi e delle procedure automobilistiche. Applicazioni diverse possono richiedere funzioni diverse. Per un'efficienza ottimale, si raccomanda di determinare, configurare e testare le funzioni richieste prima dell'installazione.



### CABLAGGIO:

1. Dopo aver montato la barra luminosa, far passare il cavo di comando all'interno del veicolo fino alla posizione del pannello di comando/controller.
2. Collegare il filo **NERO** alla massa del telaio del veicolo.
3. Collegare il filo **ROSSO** e il filo **BIANCO** a un interruttore con fusibile per il controllo indipendente.

### FUNZIONI:

#### **MODALITÀ ROSSO-AVVISIO**

Attivare la modalità di avviso applicando **+VDC** al filo **ROSSO**.

Per modificare lo schema di lampeggiamento, toccare **+VDC** sul filo **GIALLO** mentre si è in modalità Avvertenza,

- Rapidamente una volta per passare allo schema successivo.
- Rapidamente 3 volte per ripristinare FP#1 (schema di lampeggio predefinito).

#### **⚠ ATTENZIONE**

- I COLLEGAMENTI DIFETTOSI POSSONO CAUSARE IL MALFUNZIONAMENTO E/O IL RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA BARRA LUMINOSA.
- NON UTILIZZARE UN'IDROPULITRICE PER PULIRE LA BARRA LUMINOSA; CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE LA BARRA LUMINOSA E INVALIDARE LA GARANZIA. LA BARRA LUMINOSA E INVALIDARE LA GARANZIA.

SCHEMA DI LAMPEGGIO					
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]	Split
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]	Split
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]	Split
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]	Split
7	Random	All	23	Random	Split
8	Single	All	24	Single	Split
9	Double	All	25	Double	Split
10	Quad	All	26	Quad	Split
11	Quint	All	27	Quint	Split
12	Mega	All	28	Mega	Split
13	Ultra	All	29	Ultra	Split
14	Cruise	All	30	Single-Quad	Split
15	Single-Quad	All	31	Single H/L	Split
16	Single H/L	All			

\* **NOTA:** l'approvazione effettiva dipende dal modello ordinato.

### **BIANCO - SEZIONE CENTRALE ILLUMINATA**

Attivare la sezione centrale illuminata (luci ICS) applicando **+VDC** al filo **BIANCO**.

**NOTE:** This wire will not activate any function if order the lightbar without ICS lights in configuration.