

SL209 Umfeldleuchte – Installationsanleitung

ANSCHLUSSPLAN:

an -Masse.....**SCHWARZ**
 an +VDC zur Aktivierung.....**ROT**

INSTALLATION:

1. Legen Sie die Schaumstoffunterlage auf die gewünschte Montagefläche und markieren Sie die Position für die beiden Montageschrauben und die Position für die Kabelführung zwischen den beiden Schraubenlöchern.

Hinweis: Bitte beachten Sie die nachstehende Abbildung, um die genaue Position für die Kabelverlegung sicherzustellen
 2. Bohren Sie zwei Vorbohrungen $\text{Ø}6.35$ ($\text{Ø}.25''$) für die Kunststoff-Schraubentüllen und eine Bohrung für die Kabeldurchführung $\text{Ø}14$ ($\text{Ø}.55''$). Montieren Sie die zwei Unterlegscheiben und die zwei selbstschneidenden Schrauben gemäß der Explosionszeichnung.

Hinweis: Entgraten Sie die Bohrung für die Kabeldurchführung sorgfältig, bevor Sie das Kabel durchführen.

3. Führen Sie die Kabel durch die Schaumstoffunterlage und das Kabelführungsloch und befestigen Sie die Umfeldleuchte mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben.

Hinweis: Tragen Sie bei Bedarf Silikon um die Befestigungslöcher und das Kabelführungsloch auf, um diese abzudichten.

MONTAGEMASSE:

